



Opstarten afstandsbediening

**Trek knop 1 uit
dan
Druk knop 2 voor 2 sec in
dan
Druk knop 3 voor 1 sec in
dan
Druk knop 2 voor 2 sec in
nu is systeem opgestart**

**Draadloos rangeren
ook dit is bij ons mogelijk**